

iCharger X8

Junsi

Lade- und Entladegerät mit eingebautem Balancer



Bedienungsanleitung V1.04







1. Technische Daten

Unterstütze Akkutypen: Lilo/LiPo/LiFe/LIHV/L	TO/NiZn, NiMH/NiCd, Pb
Eingangsspannung	9.0 – 49.0VDC
Einstellbarer Ladestrom	. 0.05 - 30A
Einstellbarer Entladestrom	0.05 - 30A
Maximale Ladeleistung	1100W ab ca. 32V Eingangsspannung, Ladeleistung
	bei Eingangsspannung 12V: ca. 400W, 24V ca. 800W
Maximale Entladeleistung	50W
Maximale Entladeleistung bei regenerativer	
Entladung	1100W
Maximale Entladeleistung mit externem	
Widerstand	1000W 30V/30A
Balancerstrom	.2A pro Zelle
Zellenzahl je Akkutyp	.1-8 Lilo/LiPo/LiFe/LIHV/LTO/NiZn, 1-20 NiMH/NiCd,
	1-15 Pb (2-30 V)
Speicherplätze	.32
Intelligente Temperaturkontrolle	Ja
Daten Eingänge/Ausgänge	.Micro USB Port, Micro SD Slot zum Speichern von Logs
	und Speicherdaten
Gewicht	.ca. 200g
Abmessungen (L X B X H)	.97,5×64.5×37 ±0.5mm
Display	.2.4 " IPS LCD (320×240)





2. <u>Besonderheiten</u>

Der Junsi iCharger X8 ist ein extrem kompaktes 1100W Computerladegerät mit einem sehr leistungsfähigen Step up/down Wandler und einem hohen Funktionsumfang. NiCd, NiMH, LiPo, LiHV, LiIon, LiFe, LTO, NiZn und Blei Akkus können mit dem Junsi iCharger X8 geladen und entladen werden.

Für die korrekte und schnelle Ladung von Lithium-Zellen ist das Ladegerät mit einem internen Balancer welcher 2A pro Zelle leistet ausgestattet. 32 frei programmierbare Speicherplätze erlauben die Speicherung der Daten Ihrer Akkus und erleichtern so den schnellen Start des Ladevorgangs.

Diese Speicherdaten und Logdateien können außerdem über den integrierten SD Karten Slot auf eine passende Micro SD Karte gespeichert und ausgelesen werden. Des Weiteren sind über eine SD Karte oder den Micro USB Port Updates möglich. Mit der "Junsi Console" Software können Daten auf einem PC angezeigt und ausgewertet werden.

Eine regenerative Entladung mit bis zu 1100W ist möglich. Dabei wird die meiste Energie des zu entladenden Akkus wieder in die als Spannungsquelle genutzte Batterie zurückgespeist. Bei einem gewöhnlichen Entladevorgang wird die Energie in Form von Wärme über einen MOSFET abgeführt. Mit dieser Methode kann Ihr Versorgungsakku, z.B. beim Entladen der LiPo Akkus auf Lagerspannung wieder aufgeladen werden. Mit einer externen Last (z.B. Halogenlampen oder Lastwiderstände) kann eine Entladeleistung von bis zu 1000W erreicht werden.

Das Gerät Verfügt über umfangreiche Sicherheitsfeatures wie Überstromschutz, Überspannungsschutz (am Ausgang), Schutz vor Tiefentladung der Spannungsquelle, usw.

Durch Drehzahlgesteuerte Lüfter wird die Geräuschentwicklung bei geringer Last auf das nötigste reduziert. Bei Übertemperatur wird die Ladeleistung automatisch reduziert, reicht dies nicht aus schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen ab.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.

3. Lieferumfang / Zubehör

Das Gerät ist mit folgendem Zubehör ausgestattet:

- 1x Ausgangskabel 3,3 mm² mit XT60 Buchse
- 1x Eingangskabel 3,3 mm² mit XT60 Buchse
- 1x Installation CD mit Software und Anleitung in Englisch







4. Sicherheits- und Betriebshinweise

Bitte beachten Sie beim Anschließen und während des Betriebs des Junsi iCharger X8 unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

- Während des Betriebes erwärmt sich das Gerät. Stellen Sie es so auf, dass die Wärme gut abgeführt werden kann. Luft Ein- und Auslässe müssen unbedingt freigehalten werden, ebenso dürfen keine Gegenstände am Gehäuse anliegen. Das Gerät immer unter Aufsicht und niemals auf brennbaren Unterlagen oder in der Nähe von brennbaren Gegenständen/Oberflächen betreiben. Nur auf einer harten Oberfläche betreiben, stellen Sie das Ladegerät niemals auf Oberflächen wie z.B. Teppiche, Pappe, Kunststoff, Leder, staubige Untergründe, Rasen, den Erdboden etc. Betreiben Sie das Gerät nicht in Ihrem Fahrzeug. Laden Sie keine Akkus in Ihrem Flugmodell.
- Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen, keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Keiner starken Hitze aussetzen. Gerät keiner hohen Luftfeuchtigkeit und starker Kälte aussetzen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich unter Aufsicht.
- Verwenden Sie eine spannungsstabile Spannungsquelle. Schnelle Spannungswechsel können zu Überströmen am Ausgang führen welche den Lader und Akku beschädigen oder zerstören können. In extremen Fällen kann auch die Spannungsquelle zerstört werden. Belasten Sie die Spannungsquelle immer nur innerhalb der erlaubten Leistung und passen Sie die dem Ladegerät maximal erlaubte Eingangsleistung der Spannungsquelle an. Eine zu hohe Belastung der Spannungsquelle kann zu Spannungsschwankungen führen. Betreiben Sie keine anderen Geräte zusammen mit dem Junsi X8 an derselben Spannungsquelle, wenn diese zu starken Schwankungen der Spannung führen.
- Ladegerät und Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren und benützen.
- Benutzen Sie unbedingt den eingebauten Balancer im Umgang mit Lithium-Zellen. Überzeugen Sie sich, dass Ihr Akku einen passenden Stecker für die von uns zur Verfügung gestellten Adapterplatinen besitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Lader immer richtig konfiguriert ist, schließen Sie keine Akkus an, f
 ür die die Programmierung nicht vorgesehen ist.
- Das Gehäuse des Laders und eines evtl. eingesetzten Netzgerätes dürfen sich nicht berühren. Stellen Sie das Ladegerät nicht auf ein Netzteil. Achten Sie darauf, dass das Ladegerät keiner Abwärme von anderen Geräten ausgesetzt ist.
- Nur Lithium-Zellen gleicher Kapazität und gleichen Fabrikats dürfen zusammen geladen werden, da beim Anschließen unterschiedlicher Akkutypen Explosionsgefahr besteht.
- Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Zellen.
- Verbinden Sie den Lader niemals mit dem 230 V Wechselspannungsnetz. Verwenden Sie als Energiequelle immer eine hochbelastbare 9-49V Gleichstrom Spannungsquelle.
- Zu Beginn des Ladevorganges immer zuerst das Ladekabel am Gerät einstecken und erst danach das Ladekabel mit dem Akku verbinden.
- Nutzen Sie das Junsi Ladegerät ausschließlich zum Laden von wieder aufladbaren Akkus der angegebenen Typen. Lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des Akkus.
- Achten Sie auf die richtige Polung der Eingangsspannung und des angeschlossenen Akkus. Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Akku Kontakten.
- Lassen Sie die Akkus nach Gebrauch erst auf Umgebungstemperatur abkühlen bevor Sie diese laden.
- Laden Sie niemals aufgeblähte oder anderweitig beschädigte Akkupacks
- Niemals Akkus anschließen, die direkt mit einer elektronischen Schaltung verbunden sind.
- Nach Gebrauch die angeschlossenen Akkus abnehmen und das Ladegerät von der Spannungsquelle trennen.
- Das Öffnen des Ladegeräts ist gefährlich, ebenso erlischt in diesem Fall jeglicher Garantieanspruch.





5. Anschlüsse und Bedienelemente



- (1) LC Display
 (2)Micro SD Karten Slot
 (3) Micro USB
 (4) Spannungseingang
 (5) Multifunktions Anschluss
 (6) Balanceranschluss
 (7) Ladeausgang
 (8) Bedienschalter
- (9) Lüfter
- (10) Klappbare Füße

Tastenfunktionen:

Symbol	Funktion und Benutzung				
÷	 1x Drücken: Zum Bestätigen und Auswahl von Untermenüs. Hiermit gelangen Sie außerdem vom Startbildschirm in das Menü zur Speicherauswahl. 				
€	 1 Sek. gedrückt halten: zur Auswahl des letzten Programms vom Startmenü aus. Zum Ändern von Speichern in der Speicherauswahl Löschen von Zeichen beim Bearbeiten von Text Zurück zum letzten Programm Programm abbrechen 				
↑	Nach oben drücken: um den Bildschirm nach oben zu scrollen Zum Erhöhen von Werten 				
₹	 Nach oben 1 Sek. Gedrückt halten: ununterbrochen nach oben scrollen Zum schnellen erhöhen von Werten Im Startmenü: messen des Innenwiderstands Zum Ändern von Werten bei laufenden Programmen 				
↓	Nach unten drücken: - um den Bildschirm nach unten zu scrollen - Zum Reduzieren von Werten				
⊻	 1 Sek. gedrückt halten: ununterbrochen nach unten scrollen Zum schnellen reduzieren von Werten Auswahl des System Menüs aus dem Startmenü Programm abbrechen 				





	Lüfter Zustand: Grau: Aus Grün: Lüfter laufen, je höher die grünen Balken stehen desto schneller laufen die Lüfter
	SD-Karten Status: Grau: Keine SD Karte eingeschoben Grün: SD Karte befindet sich im Gerät und kann normal verwendet werden.
Ŧ	USB Status: Grau: Keine USB Verbindung Grün: USB Verbindung besteht

6. Anschließen des Ladegeräts



<u>ACHTUNG!</u> Da sowohl am Eingang als auch am Ausgang XT60 Stecker/Buchsen verwendet werden ist es besonders wichtig darauf zu achten die beiden Anschlüsse nicht zu vertauschen. Ein Vertauschen kann zur sofortigen Zerstörung des Ladegeräts führen.

Achten Sie darauf, dass die zulässige Spannung von 49V am Eingang und Ausgang nicht überschritten wird da es sonst zu Schäden am Ladegerät kommt.





7. Einstellungen für Lade/Entladevorgänge/Allgemeine Bedienung

7.1 Einstellungen Spannungsquelle

Das Ladegerät bootet automatisch sobald es mit der Stromversorgung verbunden ist. Es erscheint der Startbildschirm mit dem iCharger Logo und relevanten Informationen wie der Spannungsquelle, der Versionsnummer etc.

<u>1</u> 2	🤝 iCharger	
2	Model: X8	3
4	Ver : 2.0.5	
6	Input voltage: 32.061V	5
6	Input source : 1	
	9.00/35.0A/1100W-Not Regenerative	
	Press switch to select input source4	7

Boot Bildschirm

- 1. Logo
- 2. Modell
- 3. Version
- 4. Seriennummer
- 5. Eingangsspannung
- 6. Art der Spannungsquelle
- 7. Hinweisnachricht

Der Lader wartet 5 Sekunden nach dem Booten bis er fortfährt, in dieser Zeit kann durch Drücken von $< \leftarrow >$ die Einstellung zur Art der Spannungsquelle verändert werden. Durch Drücken einer beliebigen anderen Funktion gelangen sie in das Startmenü



Auswahl Spannungsquelle

Netzgerät -oder- Versorgungsbatterie

(hierbei müssen im "SYSTEM MENU" unter "Power Supply" genauere Einstellungen vorgenommen werden)

Bei Auswahl der Spannungsversorgung über ein Netzteil ist kein regeneratives Entladen möglich. Im System Menü können für beide Spannungsquellen unterschiedliche Einstellungen getroffen werden.

Bestätigen Sie die Auswahl um in das Startmenü zu gelangen:

No Bat.	Connected	
	0.000v	A00.0
	0.000 45	0.00%
°C	0.000An	0.00 W
Cells		
1		
2		
3		
4		
Sv		
1 24.10	0V 0.0A 0.0Ah	25.8°C 👘 💆 🜵

Ist das regenerative Entladen inaktiv erscheint das Symbol "D" links unten in grau.

Ist das regenerative Entladen aktiv ist das Symbol grün.





7.2 Programmwahl und Management

Durch Drücken von < ← > im Startmenü können die folgenden Standardprogramme abgerufen werden:

	ME	MORY S	SELECTION	3
	<u>0</u>	<u>LiPo</u>	000	
	1	Lilo		
	E	Life		
1	5	LIHV		2
1	4			2
	2	NiCa		
	Ĕ	NiZn		
	Ŕ	Ph		
	9	Power		
	F			

- 1. Nummer
- 2. Akkutyp
- 3. Zyklen Anzahl je Speicher

Zu den 10 integrierten Standardprogrammen können weitere 22 eigene Programme konfiguriert und gespeichert werden.

1	MEMORY SELECTION		
$\frac{1}{2}$	MEMORY SELECTION 00 LiPo 01 LiPo_1Ah_2A 02 User_2A 03 LiIo 04 LiFe 05 LiHU 06 LTO 07 NiMH 08 NiCa 09 Ni7a		
	<u>10 Pb</u> <u>11 Power</u>		

- 1. Integrierte Programme: können weder gelöscht noch dauerhaft bearbeitet werden
- 2. Veränderbare Programme: schwarz hinterlegt, können verändert werden
- 3. Eigene Programme: orange hinterlegt, wurden vom Benutzer erstellt

Drücken Sie < ← > um das *MANAGE* Menü aufzurufen und drücken Sie "Edit" um die Einstellungen zu verändern oder "Add" um ein weiteres Programm hinzuzufügen.

MEMORY SELECTION
00 LiPo
01 LiPo_1Ah_2A
02 User_2A
<u>03 Lilo</u>
04 LiFe 000
05 LiHV
<u>06 LTO</u>
07 NiMH
08 NiCd
09 NiZn
<u>10 Pb</u>
11 Power

<u>Hinweis:</u> Wird ein integriertes Programm ausgewählt erscheinen die Kopier- und Löschfunktionen grau hinterlegt da diese deaktiviert sind.

Nach dem Erstellen eines neuen Programms öffnet sich das *MEMORY SETUP* Menü in welchem die Parameter weiter angepasst werden können.



- 1. Art des Vorgangs wählen
- 2. Akkutyp
- 3. Akku Zellenzahl
- 4. Akkukapazität
- 5. Verfügbares Programm





Mit < \uparrow > und < \downarrow > können die Zeichen verändert werden, wählen Sie das Zeichen mit < \leftarrow > aus, zum Bestätigen des Programmnamens halten Sie < \leftarrow > gedrückt. Wird kein Name gewählt so erstellt das System automatisch einen Namen.

Durch Auswahl von "Option" können im *MEMORY OPTION* Menü weitere Einstellungen im Programmspeicher getroffen werden. Mit "Back" gelangen Sie in das letzte Menü wo die Parameter mit "Save" gespeichert werden können.

MEMORY OPTION				
Auto save before	the program runs			
Run Counter	0			
Log Interval	1Sec			
☑Log save to SD card				
	Back			

Auto save: hiermit werden alle veränderten Parameter bei Start eines Programms automatisch gespeichert. Zyklenzahl: 0-999 Aufzeichnungsintervall: 0,5-60 Sekunden, Standard: 1 Sek Log save: Datenlogs werden auf SD Karte gespeichert

<u>**Hinweis:**</u> Werden Parameter automatisch gespeichert wird "Auto save" im Display angezeigt. Werden die Parameter nicht gespeichert erscheint "Don't save!" (siehe Bilder unten)

LiPo_2A			
Run Program	I iPo Can	Ignore	
Charge	C-11-	Ignor c	
Storage	Cerrs	HUTO	
Discharge	Current	ZA	
Cycle	Chg Mode	Normal	Balance
Balance Only			
Auto save.	•		Back

LiPo_2A			
Run Program	I iPo Can	Imore	
Charge	Calla	Auto	
Storage	Cerrs	124	
Discharge	Current	ZH	
Cycle	Chg Mode	Normal	Balance
Balance Only			
Don't save!	-		Back

7.3 Programm Starten

Nachdem Sie im MEMORY SELECTION Menü den jeweiligen Vorgang ausgewählt haben, bestätigen Sie diesen um es zu starten. Durch gedrückt halten von < \leftarrow > im Startmenü wird das zuletzt ausgeführte Programm gestartet.

	LiPo		
	Run Program	LiPo Can Impore	
	Charge	Cells Auto	2
1	Storage		2
	Discharge	Lurrent ZH	
	Cycle	Chg Mode Normal Balance	
	Balance Only		
3	Auto save.	Back	

- 1. Auswahl des Vorgangstyps
- 2. Haupt Parameter Einstellungen
- 3. Auto save Hinweis

Hinweis:

- 1. Die Hauptparameter von integrierten Programmen werden jedes Mal automatisch gespeichert. Nur in vom Benutzer selbst erstellten speichern kann die Auto save Funktion deaktiviert werden.
- Nach einstellen des Kapazitätslimit gibt es eine Warnung sobald eine gewisse C-Rate bei der Ladestromeinstellung überschritten wird. Bei LiXX Akkus: >3C, NiMh/NiCd: >2C, Pb <0,3C, NiZn >2C.
- Mit < ↑ > und < ↓ > kann zwischen Parametern gewechselt werden die eingestellt werden sollen, halten Sie < ← > gedrückt um einstellbare Parameter zu verändern:





<u>LiPo</u>		
Run Program	LiPo Cap.	Ignore
Charge	Cells	Auto
Storage	Current	ZA
Cucle	Chg Mode	Normal Balance
Balance Only	-	
Auto save.	1	Start Back

Haben Sie das gewünschte Programm ausgewählt, drücken Sie < \leftarrow > um das Programm zu starten. Bestätigen Sie den Startvorgang mit Yes oder brechen Sie diesen mit No ab.

LiPo		
Run Program	LiPo Can Im	ore
Charge	RUN PROGRAM	010
Storage	Are you sure	
Discharge	to run?	
Cycle		mal Balance
Balance Onl	No Yes	
Auto save.		Back

7.4 Programmstatus

1	00-Charge 30A		1:13:00 🔴	7
$\frac{2}{3}$	LiPo6s 25.0	33v	30.00	8
4	0.00 3 6	50 44	750 9.4	9
2	35.8°C	JUAN	7 30.3 W	10
	1 4.167 v at	44	.160.	11
6	2 4.165v al	54	.166.	12
0	3 4.162v 📶	64	.160v al	
	Sv 24.980v	⊿V 7	mŲ	
	DC 24 061V 32.4A	3.9Ah	38.9°C 👔 🖉 🗘	
	13 14 15	16	17 181920)

- 1: Name des laufenden Programms
- 2: Akkutyp
- 3: Art des Vorgangs
- 4: Kontrollstatus/
- 5: externe Temperatur
- 6: Informationen Einzelzellen und Akkupack
- 7: Ausgangsspannung
- 8: Ausgangsstrom
- 9: Ausgangsleistung
- 10: geladene Kapazität
- 11: Ladestatusbalken
- 12: Balancerstromstärke
- 13: Eingangsspannungsquelle
- 14: Eingangsspannung
- 15: Eingangsstrom
- 16: entnommene Kapazität am Eingang
- 17: Interne Temperatur
- 18. Lüfterstatus
- 19. SD Karten Status
- 20. USB Status





Cells	IR Info			94%
1 4.	167 v 📶	5	4.166	
1 24.	165v 📶 👘	6	4.160v 📶	
3 4.	162v 📶	7	4.1620 📶	
4 4.	160v at	8	4.160v at	
² Sv 33	3.302v	۵V	7 mU	

	Cells IR Info		94%
	1 7.1 _n Ω	5 7.5 m	Ω
1	2 7.3nΩ	6 7.4 m	Ω
	3 7.2nΩ	7 7.5	Ω
	4 7.1 _n Ω	8 7.2 _m	Ω
2	SR 58.3mg	LR 57.3	mΩ
	Cells IR Info		94%
$\frac{1}{2}$	Cells IR Info Power Linit		94% 1100 W
$\frac{1}{2}$	Cells IR Info Power Limit End volt		94% 1100W 3.60V/Cell
$\frac{1}{2}$	Cells IR Info Power Limit End volt Input low volt/over	current	94% 1100W 3.60V/Cell 9V/35A
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$	Cells IR Info Power Limit End volt Input low volt/over Safety time	current	94% 1100W 3.60V/Cell 9V/35A 0Min
$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 5	Cells IR Info Power Linit End volt Input low volt/over Safety time Temp cutoff	current	94% 1100W 3.60V/Cell 9V/35A 0Min 45.0°C

Zellenspannungsinformationen

- 1. Einzelzellenspannung
- 2. Gesamtspannung
- 3. Maximale Zellendrift

Innenwiderstandsinformationen

- 1: Innenwiderstand Einzelzellen
- 2: Innenwiderstand Akkupack
- 3: Widerstand der Akku und Ladekabel

Allgemeine Informationen

- 1: Leistung
- 2: Ladeschlussspannung
- 3: Niedrigste Eingangsspannung
- 4: Sicherheitstimer
- 5: Temperaturabschaltung
- 6: Kapazitäts Abschaltgrenze

Je nach Akkutyp stehen nicht alle Informationen zur Verfügung, entnehmen Sie Details bitte der folgenden Tabelle:

Akku Typ	Zellenzahl	Innenwiderstand	Info	Cycle
LiPo/Lilo/LiFe/LiHV/NiZn				
NiMH/NiCd	×	×		\checkmark
Pb	×	×	\checkmark	\checkmark
Power	х	x		х

3

Halten Sie < ↑ > während des laufenden Programms gedrückt um das MODIFY Fenster aufzurufen. Hier sind während eines laufenden Vorgangs Änderungen von Strom und Entladeschlussspannung möglich.

MODIFY Current	20A
(Modify)	Cance 1

Drücken Sie < \downarrow > während eines laufenden Programms um den Vorgang zu beenden und drücken < \downarrow > erneut um in das Startmenü zu gelangen.





7.5 Fehlermeldungen

Sobald das X8 einen Fehler feststellt wird der Vorgang auf dem betroffenen Ausgang sofort unterbrochen. Ein rotes Dialog Fenster mit der Fehlermeldung erscheint, außerdem ertönt der Alarmpiepser. Weitere Hinweise auf der folgenden Seite.



- 1: Fehlernummer
- 2: Fehlermeldung

Nähere Beschreibungen zu den einzelnen Fehlermeldungen finden Sie unter der Tabelle "Fehlermeldungen"

	Nominal voltage	Charge voltage	Discharge voltage	Storage voltage	Support Cells	Support Balance
LiPo	3.7V	3.85V4.35V Default: 4.20V	3.00V—4.10V Default: 3.50V	3.70V—3.90V Default: 3.85V	1-8s	Yes
Lilo	3.6V	3.75V—4.35V Default: 4.10V	2.50V—4.00V Default: 3.50V	3.60V—3.80V Default: 3.75V	1-8s	Yes
LiFe	3.3V	3.30V—3.80V Default: 3.60V	2.00V—3.50V Default: 2.50V	3.10V—3.40V Default: 3.30V	1-8s	Yes
LiHV	3.8V	3.90V—4.40V Default: 4.35V	3.00V—4.25V Default: 3.60V	3.75V—4.10V Default: 3.90V	1-8s	Yes
LTO	2.4V	2.50V—3.10V Default: 2.85V	1.50V—2.90V Default: 1.80V	2.40V—2.60V Default: 2.50V	1-8s	Yes
NiZn	1.6V	1.20V—2.00V Default: 1.90V	0.90V—1.60V Default: 1.10V		1-8s	Yes
User		1.00V—4.80V Default: 1.00V	0.50V—4.50V Default: 1.00V	1.00V—4.50V Default: 1.00V	1-8s	Yes
Pb	2.0V	2.00V—2.60V Default: 2.40V	1.50V—2.40V Default: 1.80V		1-15s	No
NiCd/NiMh	1.2V				1-25s	No

Die folgende Tabelle zeigt den spezifischen Daten der verschiedenen Akku Typen:

7.6 LiPo/Lilo/LiFe/LiHV/LTO Akku Programmerstellung und Anpassung

Nachdem ein Programm hinzugefügt wurde wird automatisch das Menü für die Parametereinstellung der Zellenzahl und Kapazität aufgerufen. Ist die Zellenzahleinstellung nicht möglich wird vom Lader die automatische Erkennung genutzt. Speichern Sie nach der Bearbeitung alle Parameter mit "Save".





<u>LiPo</u>		
Run Program	LiPo Can	Imore
Charge	Cells	Auto
Storage	Current	20
Discharge		СП Newsell Delevee
Cycle	ung noae	Normal Balance
Balance Unly		
Auto save.		Back

Zellenzahl: Auto (Standard) 1-8s

Wie im obigen Bild gezeigt stehen die Modi Charge (Laden), Storage (Lagerspannung), Discharge (Entladen), Cycle (zyklisches Laden/Entladen) und Balance only (nur Balancieren) zur Verfügung.

8. Laden/Entladen von LiXX/LTO Akkupacks

Wählen Sie *PROGRAM* → *CHARGE* um das Lade Menü zu öffnen.

LIPO CHARGE SETU	IP
Chg Current	ZA
Chg Mode	Normal Balance(Set)
Chg End Current	10% Set)
Chg Cell Volt	4.2V/Cell
Show 🛛 🕅 🖌 🖌 🖌 🖌 🖌 Show	unced Safety Back

LiXX Battery Charge Program Menü

Ladestrom: 0,05A-30A, Werkseinst.: 2A Lademodus: slow Balance, normal Balance (Werkseinst.), Fast Balance, User Balance, Not Balance Abschaltstrom: 1%-50%, Werkseinst.: 10% Ladeschlussspannung: 3,85V/Zelle-4,35V/Zelle, Werkseinst.: 4,2V/Zelle

Hinweis: Wird die eingestellte Ladeschlussspannung (LiPo 4,2V, Lilo 4,1V, LiFe 3,6V) einer einzelnen Zelle überschritten ertönt ein Alarmsignal. Wurde die Einstellung für die Ladeschlussspannung vom Benutzer verändert erscheinen bei einer Spannungsüberschreitung abwechselnd die Fenster "Battery Types" und "Cells Voltage". Die Parameter für voreingestellte Programme können mit *SHOW* im *MEMORY SETUP* angezeigt werden.

8.1 LiXX/LTO Einstellungen Laden ohne Balancieren

Ist der Lademodus ohne Balancieren gewählt, kann nur der Punkt "Chg End Current" eingestellt werden. Alle anderen Punkte sind inaktiv.

LIPO CHARGE SETU	IP
Chg Current	ZA
Chg Mode	Not Balance Set
Chg End Current	10% Set)
Chg Cell Volt	4.2V/Cell
Show Adva	unced Safety Back

<u>Hinweis:</u> Der Lader lädt zuerst mit konstantem Strom bis zur Ladeschlusspannung, dann mit konstanter Spannung nach und nach weniger Strom vom Akku aufgenommen wird. Fällt der Ladestrom unter den Prozentwert welcher in Chg End Current eingestellt wurde schaltet das Gerät den Ladevorgang ab. Beispiel: Ladestrom 2A, 10% Chg. End Current= Abschaltung bei 0,2A.

Der Lademodus hat die Optionen mit Balancer und ohne Balancer zu laden. Wird das Laden mit Balancer gewählt, muss das Balancerkabel des Akkupacks an das Balancerboard des Ladegeräts angeschlossen werden. (Mit Ausnahme von 1s Akkus).





8.2 LiXX/LTO Einstellungen Laden und Balancieren

Wählen Sie den Modus "Balance" im Reiter "Charge Mode" aus um mit Set…) das "Balance Mode Setup" Menü aufzurufen.

Balance Start	CV - 0.2V]
Balance Diff	3mV	1
Balance Set Point	ЗmV	i
Balance Over Charge	OmU	i
Balance Done Delay	ZMin	i

Balancer Einschaltpunkt:

CV, CV-0,1V-1V, Always (immer), Werksenst.: CV-0,2V Liegt die Abschaltspannung bei 4,2V/Zelle und die "Balance Start" Einstellung bei CV-0,2V, so beginnt das Balancieren bei 4,2V-0.2V=4V

Wechseln Sie zum Modus "User Balance Mode" im Lademodus für die Einstellung von:

Balance Diff. (Zellenabweichung), Balance Set Point (Balancer Einschaltpunkt), Balance Over Charge (Balancer Überladung im Balancerbetrieb) und Balance Done Delay (Balancer Zeitverzögerung bis Abschaltung

Balance Start	CV - 0.2V	
Balance Diff	5mV	
Balance Set Point	5mV	
Balance Over Charge	eOmV	
Balance Done Delay	1Min	

Balance Diff.: 1mV-10mV; Werkseinst: 5mV Balance Set Point: 1mV-50mV; Werkseinst: 5mV Balance Over Charge: 0mV-10mV; Werkseinst: 0mV Balance Done Delay: 0Min-20Min; Werkseinst: 1Min

<u>Hinweis</u>: Wird "Balance Diff" kleiner eingestellt, wird die Spannung der einzelnen Zellen näher aneinander angeglichen, allerdings steigt auch die Ladedauer an.

Wird der Wert für "Balance Set Point" kleiner gewählt beginnt das Balancing später und dauert entsprechend länger.

Balance Over Charge: (Überladung im Balancer-Betrieb)

Um den Ladungsvorgang zu beschleunigen, kann die maximal erlaubte Überspannung (Uboc) einer Zelle vorgegeben werden. Je höher diese Überspannung, desto schneller der Ladevorgang.

Das Ladegerät berechnet anhand des Innenwiderstands (Ri) der Zelle, ob die erlaubte Überspannung unter- oder überschritten ist und regelt dementsprechend die Ladestromstärke (Ia).

Bsp.: Wenn Ri*Ia > Vboc dann Ua =Ustd + Uboc Sonst Ua = Ri * Ia

Ri = Innenwiderstand

Ua = aktuelle Ladespannung

Ustd = standardmäßige Ladespannung

Uboc = erlaubte Ladeüberspannung

la = aktuelle Ladestromstärke

Verändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie alles genau verstanden haben, sollten Sie sich unsicher sein, lassen Sie den Wert auf 0.

Wird der Wert des "Balance Done Delay" höher gesetzt, so liegt die tatsächliche Akkuspannung bei Ende des Ladevorgangs näher an der eingestellten Ladeschlussspannung.

Wählen Sie im "Charge Mode" Menü den "Balance Charge Mode" aus und wählen Sie "Set…" hinter "Chg End Current" um die Bedingungen zum Beenden des Ladevorgangs im LiXX Balance Lademodus anzupassen.





	LIPO BALANCE CHARGE END SETUP
1	End Current OFF, Detect Balance ON
2	- 🗋 End Current ON, Detect Balance OFF
4	- End Current OR Detect Balance
-	- U End current HMD Detect Balance
	Back

- 1: Der Lader beendet den Ladevorgang, sobald die Zellen ausbalanciert sind, der Ladestrom hat hierbei keinen Einfluss
- 2: Der Lader beendet den Ladevorgang sobald der Ladestrom den Abschaltwert erreicht hat, sind die Zellen noch nicht ausbalanciert wird der Vorgang trotzdem beendet.
- 3: Der Lader beendet den Vorgang sobald alle Zellen ausbalanciert sind **oder** der Ladestrom den Abschaltwert erreicht hat
- 4: Der Lader beendet den Vorgang sobald alle Zellen ausbalanciert sind **und** der Ladestrom den Abschaltwert erreicht hat.

Durch Auswahl von "Advanced" gelangen Sie in das erweiterte LiXX Einstellmenü. Wählen Sie "Back" um das Menü wieder zu verlassen und in das letzte Menü zurückzukehren.

estore Lowest Voltage	1V/Cell
estore Charge Time	3Min
estore Charge Current	0.1A

LiXX Battery Charge Advanced Setup Menü Wiederherstellung niedrigste Spannung: 0.5V/Cell-2.5V/Zelle; Werkseinstellung: 1V/Zelle Wiederherstellung Ladezeit: 1Min-5Min; Werkseinstellung: 3Min Wiederherstellung Ladestrom: 0.02A-0.5A; Werkseinst.: 0.1A

Hinweis: 1. Diese Einstellungen werden nötig wenn ein Akku geladen werden soll welcher zuvor tiefentladen wurde und vom Lader nichtmehr korrekt erkannt werden kann. Er wird mit geringem Strom zu Beginn des Ladevorgangs geladen. Sobald die Spannung den Normalwert erreicht hat wird auf den normalen Lademodus umgeschaltet, sollte die Spannung nicht erreicht werden wird der Vorgang abgebrochen.

2. Wählen Sie "Keep charging after the done" wenn sie möchten, dass der Akku nach Ende des eigentlichen Ladevorgangs noch mit einem geringen Strom weitergeladen werden soll.

8.3 LiXX/LTO Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie "Safety" um das "LiXX battery charge safety setup" Menü aufzurufen. Klicken Sie auf "Back" um die Einstellungen zu beenden und in das letzte Menü zurückzukehren.

Cut-Temp.	45°C/113°F
Max Capacity	120%
Safety Timer	Off

LiXX Battery Charge Safety Menü

Abschalttemperatur: 20°C-80°C, Werkseinst.: 45°C Kapazitätsabschaltung: 50%-200%, Werkseinst.: 120% Sicherheitstimer: 0Min-9999Min, Werkseinst.: off (aus)

<u>**Hinweis:**</u> Die Abschalttemperatur ist die maximal erlaubte Temperatur am optionalen Temperatursensor. Er wird genutzt um die Akkutemperatur zu überwachen. Sollte die Temperatur den eingestellten Wert überschreiten wird der Vorgang sofort unterbrochen.





8.4 Lagerhaltung von LiXX/LTO Akkus

Klicken Sie Storage in der Programmtabelle und wählen sie das Einstellmenü, klicken Sie nach Beendigung der Einstellungen auf "Back" um zurück in das letzte Menü zu gelangen.

Storage Cell Voltage	3.85V/Cell
Storage Compensation	0.01V/Cell
Accelerated storage	

Lagerspannung: 3.7V/Zelle-3.9V/Zelle Werkseinst.:3.85V/Zelle Lagerungskompensation: 0V/Zelle-0.2V/Zelle Werkseinst.:0.01V/Zelle

<u>Hinweis:</u> Wählen Sie "Accelerated storage" um die Lagerung zu beschleunigen. Hierbei wird der Innenwiderstand mit einberechnet um den Vorgang zu verkürzen.

Die Lagerungskompensation berücksichtigt den Spannungsabfall der Zellen nach dem Laden. Bei Ladung/Entladung zur Lagerhaltung mit aktivierter Lagerungskompensation, wird die Spannung bei Ende des Vorgangs etwas höher gehalten um später die tatsächliche Lagerspannung zu erhalten. Tatsächliche Lagerspannung = Lagerspannung + Lagerungskompensation.

8.5 Entladung von LiXX/LTO Akkus

Wählen Sie "Discharge" in der Programmtabelle um in das Programmiermenü zu gelangen.

Discharge Current	ZA
Discharge Voltage	3.5V/Cell
End Current	50%
Regenerative Mode	Off Set

Entladestrom: 0.05A-30A; Werkseinstellung: 2A Entladeschlussspannung: 3V/Cell-4.1V/Zelle, Werkseinstellung: 3.5V/Zelle Abschaltstrom: 1%-100%; Werkseinstellung: 50% Regenerativer Modus: OFF (aus, Werkseinstellung), auf Eingang, auf anderen Ausgang

<u>Hinweis:</u> Das Gerät entlädt mit konstantem Strom reduziert den Entladestrom bei Erreichen der Entladeschlussspannung um die Spannung stabil zu halten. Die Abschaltung erfolgt beim eingestellten Prozentwert unter "End Current".

Der Regenerative Entlade Modus hat die Optionen "to Output" (zum Ausgang) oder "off" (aus). Für Details zum regenerativen Entlademodus siehe "Wichtige Hinweise" zum regenerativen Entlademodus.

Wählen Sie "Advanced" um das erweiterte Menü für die Entladung von LiXX Akkus aufzurufen. Wählen Sie nach Beendigung der Einstellungen auf "Back" um zurück in das letzte Menü zu gelangen.

LIPO DISCHARGE ADVANCED SETUP	
Extra Discharge Enable	1
Balance Enable	
	Back

<u>Hinweis:</u> 1. Wählen Sie "Extra Discharge Enable" um den externen Entlademodus zu aktivieren. Für Details siehe "Entladen von Akkus mit externer Last",

2. Wählen Sie "Balance Enable" um das Balancing während der Entladung innerhalb der CV Phase zu aktivieren.





Wählen Sie "Safety" um in das Sicherheitsmenü für die Entladung von LiXX/LTO Akkus zu gelangen.

DISCHARGE SAFETY S	ETUP
Cut-Temp.	45°C∕113°F
Max Capacity	90%
Safety Timer	Off
	Back

LiXX Battery Discharge Safety Menü

Abschalttemperatur: 20°C-80°C, Werkseinst.: 45°C Kapazitätsabschaltung: 50%-200%, Werkseinst.: 90% Sicherheitstimer: 0Min-9999Min, Werkseinst.: off (aus)

8.6 zyklisches Laden/Entladen von LiXX Akkupacks

Wählen Sie "Cycle" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Einstellmenü. Klicken Sie "Back" um nach allen Einstellungen wieder zurück in das letzte Menü zu gelangen.

Cycle Mode	CHG->DCHG
Cycle Count	3
Delay Time	3Min

LiXX Battery Cycle Setup Menü

Reihenfolge: Laden - Entladen (Werkseinst.), Entladen-Laden, Laden - Entladen - Laden usw. Zyklenzahl: 1-99; Werkseinst.: 3 Zeitverzögerung: 0Min-9999Min; Werkseinst.: 3Min

8.7 Balancieren von LiXX Akkupacks

Wählen Sie "Balance Only" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Einstellmenü. Klicken Sie "Back" um nach allen Einstellungen wieder zurück in das letzte Menü zu gelangen.

LIPO	ONLY	BALANCE	SETUP	
1 2 01				Real
V Sh	οw			Back

<u>Hinweis:</u> In diesem Modus können Lithium Akkupacks ohne Laden oder Entladen zum Angleichen der Einzelzellenspannungen balanciert werden.

9. Laden/Entladen von NiXX Akkupacks

Wählen Sie nachdem Sie das neue Programm hinzugefügt haben als Akkutyp NiXX. Stellen Sie die Zellenzahl und die Kapazität des Akkupacks ein. Wird keine Zellenzahl vorgeben erkennt das Ladegerät die Zellenzahl automatisch. Wurden alle Einstellungen getätigt, speichern Sie mit "Save" und springen zurück in das letzte Menü.

MEMORY(03) SETUP				
NiMH				
Program	Туре	NiMH		
Charge	Cells	Auto		
Discharge	Capacity	Ignore		
Cycre	Option	Exit Save		

Wie in der oben stehenden Grafik zu erkennen ist, stehen für NiXX Akkus folgende Optionen zur Verfügung: Charge (Laden), Discharge (Entladen) und Cycle (zyklisches Laden/Entladen).





9.1 Laden von NiXX Akkupacks

Wählen Sie "Charge" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Programmiermenü.

NIMH CHARGE	SETUP
Chg Current	2A
Chg Mode	Normal
🔽 Show 🛛	Advanced Safety Back

NiXX Battery Charge Setup Menü

Ladestrom: 0.05A-30AWerkseinst.: 2A Lademodus: Normal (Werkseinst.), Reflex

<u>Hinweis:</u> Der Lademodus hat zwei Optionen: Normalladen und Reflexladen, nutzen Sie die Reflexladung um eine hohe Temperatur und die Entwicklung eines Memory Effekts beim Laden von NiXX Akkus zu vermindern. Für Details Siehe "Wichtige Hinweise"

Wählen Sie "Advanced" um das erweiterte Einstellmenü für NiXX Akkus aufzurufen. Klicken Sie "Back" um nach getätigten Einstellungen wieder in das vorherige Menü zu gelangen.

NIMH CHARGE OPTION SETUP		
-AV Detection	Trickle Charge	
Sensitivity 3mV	🗖 Enable	
Delay Time 3Min	Current 0.05A	
Allow OV Charging	Timeout 5Min	
	Back	

NiXX Battery Charge Advanced Setup Menü Delta-Peak Empfindlichkeit: 1mV-20mV, Werkseinst.:3mV Zeitverzögerung: 0 – 20 min, Werkseinst. 3 min

<u>Hinweis:</u> 1. Wählen Sie "Allow 0 V Charging" um die 0 V Ladung zu erlauben. Hiermit können auch Akkupacks mit einer Sperrdiode geladen werden, wie z.B. Akkus in einem Sender. **2.** Wählen Sie "Trickle" um die Erhaltungsladung zu aktivieren. Wird die Erhaltungsladung aktiviert

schalten sich die Einstellungen für die Erhaltungsladung frei.

-AV Detectio	n	Trickle Charg	e
Sensitivity 🕃	3mV	🔽 Enable	
Delay Time 📑	BMin	Current 0.05A	٦
Allow OV C	Charg ing	Timeout 5Min	

NiXX Battery Trickle Charge Setup Menü

Erhaltungsladestrom: 0,02A-1A, Werkseinst.: 0,05A Zeit bis Abschaltung: 1 - 999 min, Werkseinst: 5 min

Wählen Sie "Safety" um das Menü für die Sicherheitseinstellungen bei der Ladung von NiXX zu öffnen. Für Details siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX/LTO Akkupacks".

9.2 Entladen von NiXX Akkupacks

Wählen Sie "Discharge" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Einstellmenü.

NIMH DISCHARGE SETUP			
Discharge Current	ZA		
Discharge Voltage	0.8V		
End Current	50%		
Regenerative Mode	Off		
🔽 Show	Safety Back		

NiXX Battery Discharge Setup Menü

Entladestrom:0.05A-30A; Werkseinst.:2A Entladeschlussspannung: 0.1V-25V; Werkseinst.: 0.1V Abschaltstrom:1%-100%: Werkseinst.:50% Regenerativer Modus: OFF (Werkseinst.), zum Eingang, auf anderen Kanal





Hinweis: siehe "Wichtige Hinweise" für eine weitere Beschreibung des regenerativen Entlademodus.

Wählen Sie "Safety" um das Menü für die Sicherheitseinstellungen bei der Entladung von NiXX zu öffnen. Für Details siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX/LTO Akkupacks".

9.3 zyklisches Laden/Entladen von NiXX Akkupacks

Wählen Sie "Cycle" in der Programmtabelle um das Programmiermenü zu öffnen. Für Details zum zyklischen Laden/Entladen siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX/LTO Akkupacks".

10. Laden/Entladen von Pb (Blei) Akkupacks

Wählen Sie nach dem hinzufügen des Programms den Akkutyp PB im "MEMORY SETUP" Menü und stellen Sie die Zellenzahl und Akkukapazität ein. Wird keine Zellenzahl eingestellt erkennt das Ladegerät die Zellenzahl automatisch. Klicken Sie nach dem Einstellen aller Parameter auf ^{Saue} um alle Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

MEMORY(05) SETUP			
РЪ			
Program	Туре	Pb	
Charge	Cells	12V (6S)	
Discharge Cycle	Capacity	Ignore	
	Option	Exit Save	

Wie in der obigen Grafik zu sehen stehen folgende Programme zur Verfügung: Charge (Laden), Discharge (Entladen) und Cycle (zyklisches Laden/Entladen).

10.1 Einstellungen zum Laden von Pb (Blei) Akkupacks

Wählen Sie "Charge" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Einstellmenü:

PB CHARGE SETUP		
Chg Current	ZA	
Chg Mode	Norma l	
Chg End Current 10%		
Chg Cell Volt	2.4V/Cell	
Show Advanced Safety Back		

PB Battery Charge Setup

Ladestrom: 0.05A-30A: Werkseinst.: 2A Lademodus: Normal (Werkseinst.), Reflex Abschaltstrom: 1%-50%; Werkseinst.: 10% Ladeschlussspannung: 2 - 2.6V/Zelle, Werkseinst.: 2.4V/Zelle

<u>Hinweis:</u> Der Lademodus hat zwei Optionen: Normalladen und Reflexladen, nutzen Sie die Reflexladung um die Temperaturentwicklung beim Laden von PB Akkus zu vermindern. Für Details Siehe "Wichtige Hinweise"

Wählen Sie "Advanced" um das erweiterte Einstellmenü für Pb Akkupacks aufzurufen. Für Details siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX Akkupacks"

PB ADVANCED SETUP			
Low voltage restore setup			
Restore Lowest Voltage	1V/Cell		
Restore Charge Time	3Min		
Restore Charge Current	0.1A		
	Back		

PB Battery Charge Advanced Setup Menü

Wiederherstellung niedrigste Spannung: 0.5 - 2.5V/Zelle; Werkseinstellung: 1V/Zelle Wiederherstellung Ladezeit: 1 - 5 min, Werkseinstellung: 3 min Wiederherstellung Ladestrom: 0.02 - 0.5A, Werkseinst.: 0.1A





Wählen Sie "Safety" um das Menü für die Sicherheitseinstellungen bei der Entladung von Pb Akkupacks zu öffnen. Für Details siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX Akkupacks".

10.2 Entladen von Pb Akkupacks

Wählen Sie "Discharge" in der Programmtabelle um das Programmiermenü zu öffnen. Für Details zum Entladen siehe Seite 19 "Einstellungen zum Entladen von LiXX Akkupacks".

10.3 zyklisches Laden/Entladen von Pb Akkupacks

Wählen Sie "Cycle" in der Programmtabelle um das Programmiermenü zu öffnen. Für Details zum zyklischen Laden/Entladen siehe "Einstellungen zum Laden von LiXX Akkupacks".

11. Laden/Entladen von NiZn Akkupacks

Stellen Sie nach dem Hinzufügen eines Programms im "MEMORY SETUP" Menü den Akkutyp auf NiZn. Stellen Sie die Zellenzahl und die Kapazität ein, Sie können die Zellenzahl entweder manuell einstellen oder auf "Auto" setzten um die automatische Zellenzahlerkennung zu aktivieren. Klicken Sie auf "Save" um alle Einstellungen zu speichern und in das letzte Menü zurückzukehren.

MEMORY(06) SETUP				
NiZn				
Program	Туре	NiZn		
Charge	Cells	Auto		
Discharge	Capacity	Ignore		
сусте	Ontion	Evit Saus		
<u></u>	J Operon	LATE SAVE		

NiZn Memory Setup Menü Zellenzahl: 1-8S (Werkseinst. Auto)

Wie in der Grafik gezeigt verfügt das NiZn Programm über die Modi "Charge " Discharge" und "Cycle"

11.1 Einstellungen zum Laden von NiZn Akkupacks

Wählen Sie "Charge" in der Programmtabelle und öffnen Sie das Einstellmenü:

NIZN CHARGE SETL	IP	
Chg Current	ZA	
Chg Mode	Not Balance Set	
Chg End Current	10% Set)	
Chg Cell Volt	1.9V/Cell	
Show Advanced Safety Back		

NiZn Charge Setup Menü

Ladestrom: 0,05A-30A, Werkseinst.: 2A Lademodus: slow Balance, normal Balance (Werkseinst.), Fast Balance, User Balance, Not Balance Abschaltstrom: 1 - 50%, Werkseinst.: 10% Ladeschlussspannung: 1.2 - 2V/Zelle, Werkseinst.: 1.9V/Zelle

Hinweis: Sobald die Einstellungen der

Ladegerät einen Alarm aus. Werden die die Werte verändert, werden Akkutyp und die Einstellungen für die Einzelzellenspannungen abwechselnd im Hauptbildschirm angezeigt.

11.2 NiZn Laden ohne Balancieren

siehe "LiPo/LiIo/LiFe/LiHV/LTO Einstellung Laden ohne Balancieren"





11.3 NiZn Laden und Balancieren

Wählen Sie zwischen "Slow Balance" (langsames Balancieren), "Fast Balance" (schnelles Balancieren) und "User Balance" (eigene Einstellung" im Charge Mode Menü. Details zu den Einstellungen siehe Seite 15 "LiPo/Lilo/LiFe Einstellungen Laden und Balancieren"

11.4 NiZn Sicherheitseinstellungen für Lade und Entladevorgänge

Wählen Sie "Safety" um in das CHARGE SAFETY SETUP Menü zu gelangen. Details siehe "LiXX Battery Charge Safety Menü"

11.5 Entladen von NiZn Akkupacks

Wählen Sie in der Programmtabelle "Discharge" und öffnen Sie das Einstellmenü:

NIZN DISCHARGE SET	TUP
Discharge Current	ZA
Discharge Voltage	1.1V/Cell
End Current	50%
Regenerative Mode	Off Set)
🖌 Show 🛛 Advanc	ed Safety Back

NiZn Discharge Setup Menü

Entladestrom: 0,05 - 30A, Werkseinst.: 2A Entladeschlussspannung: 0.9 - 1.6V/Zelle, Werkseinst.: 1.1V/Zelle Abschaltstrom: 1 - 100%, Werkseinst.: 50% Regenerativer Modus: Aus (Werkseinst.), zum Eingang, auf anderen Kanal

11.6 NiZn Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie "Advanced" um in das CHARGE ADVANCED SETUP Menü zu gelangen. Details siehe "LiXX Battery Advanced Setup Menü"

11.7 <u>NiZn zyklisches Laden/Entladen</u>

Wählen Sie in der Programmtabelle "Cycle" um in das Menü für das zyklische Laden/Entladen zu gelangen. Details siehe Seite 19 "zyklisches Laden/Entladen von LiXX Akkupacks"

12. <u>Einstellungen für Netzteilmodus</u>

Das Junsi X8 kann als einstellbares stabilisiertes Netzteil arbeiten.

Wählen Sie dazu den "Power" Speicher im *MEMORY SETUP* Menü aus. Wählen Sie die Parameter wie benötigt und speichern Sie diese mit "Save", Sie gelangen automatisch zurück ins letzte Menü.

MEMORY(08) SETUP				
Power				
Option	Туре	Power		
Lock	Voltage	5V		
🗌 Auto start	Current	15A		
Live update	Option	Exit Save		

"Power" Setup Menü

Lock: Die Parameter können während des laufenden Programms nicht verändert werden Auto start: bei einem Neustart des Geräts wird automatisch im Netzteilmodus gestartet Live update: Die Parameter können während des Betriebs angepasst werden: Spannung: 2V-36.5V, Werkseinst.: 5V Strom: 1A-30A, Werkseinst.: 15A





13. <u>Geräte Grundeinstellungen</u>

Drücke Sie im Startmenü die **TAB/SYS** Taste für 2 Sekunden um das "System" Menü aufzurufen. In diesem Menü können die Geräteparameter eingestellt und diverse Tests durchgeführt werden.



Klicken Sie "Save" um alle Einstellungen zu sichern und um zum letzten Bildschirm zurückzukehren.

13.1 <u>Temperatur und Lüfter Einstellungen</u>

Wählen Sie "Temperature & Fans" im "SYSTEM MENÜ" um das Einstellmenü aufzurufen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.

TEMPERATURE & FAN	S SETTINGS
Temperature	
Unit	Celsius(°C)
Shut Down	75°C/167°F
Power Reduce	10°C/50°F
Cooling Fans ON Temperature	40°C/104°F
OFF Delay Time	2Min
	Save Exit

1.: Temperatureinstellungen

Einheit: Celsius (Werkseinst.), Fahrenheit Abschaltpunkt: 60°C-75°C, Werkseinst.: 75°C Leistungsreduktion: 5°C-20°C, Werkseinst.: 10°C **2.: Lüfter Einstellungen** Einschalttemperatur: 30°C-50°C, Werkseinst.: 40°C Abschaltverzögerung: 0Min-10Min, Werkseinst.: 2Min

<u>Hinweis:</u> Sobald die Betriebstemperatur die Lüfter Einschalttemperaturschwelle erreicht, schalten die Lüfter automatisch ein um Hitze abzutransportieren. Die Lüfter Drehzahl wird automatisch angepasst, je nachdem ob die Temperatur weiter steigt oder sinkt.

Sollte die Temperatur den Wert für die Leistungsreduktion erreichen, vermindert der Lader die Leistung automatisch. Die Temperatur wird in diesem Fall Orange hinterlegt dargestellt.

Wird die Abschalttemperatur erreicht werden alle Vorgänge sofort abgebrochen, die Temperatur wird rot blinkend dargestellt.

Ist die Temperatur wieder geringer als die Einschalttemperatur, laufen die Lüfter die unter "Abschaltverzögerung" eingestellte Zeit weiter.





13.2 Tonsignal Einstellungen

Wählen Sie "Beep Tone" im "SYSTEM MENÜ" um das Einstellmenü aufzurufen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.



Beep Setting Menü

- 1.: Tastenton
- 2.: Hinweiston
- 3.: Alarmton
- 4.: Piepsen bei Ladeende
- 5.: Lautstärkeeinstellung
- 6.: Art des Piepsens bei Ladeende:
- 5-Fach Piepsen
- 30 Sekunden Piepsen
- Immer Piepsen
- Für 3 Minuten Piepsen

<u>Hinweis</u>: Wählen Sie zuerst den gewünschten Ton und stellen Sie danach die Lautstärke ein. Je weiter rechts die blauen Balken sind desto lauter. Wird kein Ton gewählt, erscheint im jeweiligen Feld "inactive".

13.3 LC-Display Einstellungen

Wählen Sie "LCD Screen" im "SYSTEM MENÜ" um das Einstellmenü aufzurufen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.



LCD Setting Menü Oben: Helligkeit Unten: Kontrast

14. Ausgangsleistungs Management

1	OUTPUT POWER		
2	Charge	800W	
3	Discharge	30W	
4		800W	=
		Save	Exit

Output Power Menü

 Leistungsbegrenzungs Menü
 Max. Ladeleistung 5W-1100W, (Werkseinst. 1100W)
 Max. Entladeleistung 5W-50W, (Werkseinst. 50W)
 Max. Leistung bei regenerativer Entladung, 5W-1100W (Werkseinst. 1100W)

Die Maximale Entladeleistung bei Regenerativer Entladung entspricht der maximalen Ladeleistung.





15. Auswahl und Einstellung der Spannungsquelle

Wählen Sie "Output Power" im "SYSTEM MENÜ" um das Einstellmenü aufzurufen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.

	INPUT POWER SUPPLY
1	Select Input Source
I	DC Power Supply Setting)
2	Battery Power Source Setting
	Saue Exit
	Suce LATE

Input Power Supply Menü

- 1.: Netzteil
- 2.: Versorgungsbatterie

Wählen Sie nach der Auswahl der Spannungsquelle "Setting…" um weitere Einstellungen vorzunehmen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.

DC POWER SUPPLY SETT	[ING	
Low Voltage Limit	7∪	
Current Limit	35A	
	Save	Exit

DC Power Supply Menü

Unterspannungsabschaltung: 9V-48V, Werkseinst.: 9V Strombegrenzung: 1A-35A, Werkseinst.: 35A

BATTERY POWER SOURCE SE	TTING			
Low Voltage Limit	7∨			
Current Limit	35A			
Regenerative Limit				
Regenerative enable				
Regen. Voltage Limit	14.5V			
Regen. Current Limit	10A			
Regen. Capacity Limit	Ignore			
Save Exit				

Battery Power Source Menü

Unterspannungsabschaltung: 9V-48V, Werkseinst.: 9V Strombegrenzung: 1A-35A, Werkseinst.: 35A Spannungsgrenze bei regenerativer Entladung: 9V-49V, Werkseinst.: 14,5V Strombegrenzung bei regenerativer Entladung: 1A-35A, Werkseinst.: 10A <u>Hinweis:</u> Setzen Sie den Haken bei "Regenerative enable" um die Regenerative Entladung zu aktivieren. Hierbei kann die Energie während des Entladens zurück in die Versorgungsbatterie gespeist werden.





16. Speichern und Laden von Geräteeinstellungen

Wählen Sie "Save & Load Config" im "SYSTEM MENÜ" um das Menü aufzurufen.



Save & Load Configuration Menü

- 1.: Einstellungen auf SD-Karte speichern
- 2.: Einstellungen von SD-Karte laden
- 3.: Werkseinstellungen laden

<u>**Hinweis:**</u> Sie können Einstellungen auf einer SD-Karte Speichern und von dieser Laden. Werden neue Einstellungen von einer SD-Karte geladen, werden alle alten Einstellungen und die Kalibrierung mit diesen Daten überschrieben.

17. <u>Spracheinstellungen</u>

Wählen Sie im System Menü unter "Charger Setup" den Punkt "Language", hier kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden.

LANGUAGE		
🔲 English		
O Deutsch		
	Save	Exit

18. Kalibrierung

Wählen Sie "Calibration" im "SYSTEM MENÜ" um das Menü aufzurufen.



Wir empfehlen selbst keine Kalibrierung am Lader vorzunehmen. falsche bzw. abweichende Werte können die Benutzung beeinträchtigen oder sogar zu Schäden am Akku führen.

Wird die Benutzerdefinierte Kalibrierung (User Calibration) gewählt, werden die weiteren Einstelloptionen freigeschaltet. Wählen Sie den zu kalibrierenden Ausgang um in das Kalibriermenü zu gelangen. Wählen Sie "Save" um die Einstellungen zu speichern und zum letzten Menü zurückzukehren.







<u>Hinweis</u>: Bei der Benutzerdefinierten Kalibrierung gibt es die Optionen "Channel Calibration" für den jeweiligen Hauptausgang und "Other Variables Calibration", mit dieser Option kann der Messwert für die Eingangsspannung kalibriert werden. Wie im rechten Bild zu sehen wird eine Nachricht im Bootdisplay angezeigt wenn eine Benutzerdefinierte Kalibrierung aktiv ist.

Wählen Sie "Channel Calibration" um das Kalibriermenü für den Haupt Ladeausgang wie unten links gezeigt zu öffnen. Wählen Sie "Other Variables Calibration" um das Menü für die Kalibrierung der Eingangsspannung aufzurufen. Mit "Save" kann die Kalibrierung gespeichert und zum letzten Menü zurückgekehrt werden. Mit "Default" werden die Werte wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

CH-1 CHANNEL CALI	BRATION				
Note: Reference voltage 3.84.2V/Cell					
Output Voltage 0.000V 32760					
Cells Voltage Ca	libration				
10.000 32760	6 0.000V 32760				
20.0000 32760	70.000V 32760				
30.000V 32760	8 0.000V 32760				
40.0000 32760					
50.000V 32760					
Default Exit Save					



19. <u>Spezialfunktionen</u>

19.1 Logfile Management

Wählen Sie "LOG FILES" im "SYSTEM MENÜ" um das Logfile Management Menü aufzurufen.

E_0_CH1]	1
e_0_CH21	Ι
[CH2]	1
	1
	I
	I
	I
	I
	I
	J





Wählen Sie die gewünscht .TXT Datei an, das System öffnet nun die "LOG FILES OP" Dialogbox.



Der Lader muss mit einem Computer verbunden sein und korrekt erkannt werden um Dateien durch die Auswahl von "Transmission" zu übertragen. Delete: gewählte Datei löschen Delete All: Alle löschen

Wählen Sie "Delete" in der Dialogbox um die ausgewählte Datei zu löschen. Bestätigen Sie mit "Yes" oder brechen Sie mit "No" ab.

LiFe[(NiMH[(Charge_0_CH1] Charge_0_CH2]	
Monit	rLog[CH2]	
	LOG DELETE	
	Are you sure to delete?	
	Yes No	

19.2 Monitor/Log Einstellungen

Wählen Sie im System Menü unter *Extra Function* → *Monitor Settings* um zum Bildschirm zu gelangen:

MONITOR SETTINGS
Monitor Log Interval 1Sec
☑ Log of monitor save to SD card
Start Exit

Monitor Log Intervall Stell Sie hier den Intervall der Aufzeichnungen ein. Um Datenlogs auf SD Karte zu speichern muss der Haken bei "Log of monitor to SD card" gesetzt werden.





19.3 Servotest

Stecken Sie ein Servo am Anschluss J1 oder J2 an. (Nur an J1 ist der Geschwindigkeitstest möglich, J2 kann auch als externe Spannungsquelle verwendet werden). Es muss eine externe Spannungsquelle genutzt werden, das Ladegerät kann das Servo nicht mit Strom versorgen.

Wählen Sie "Servo Test" im "SYSTEM MENÜ" um das Servotest Menü aufzurufen.



Servo Test Menü

Typ: Analog Servo (1500us/50Hz) Digital Servo (1500us/333Hz) Digital Servo (760us/560Hz) Servomitte: 700us - 1600us Ansteuerfrequenz: 40Hz-700Hz gepulste Bewegung um 45° 100 us - 1000 us

J2 kann zur Versorgung des Servos über eine externe Spannungsquelle genutzt werden:



Wählen Sie den gewünschten Testmodus, es stehen die vier folgenden Tests zur Verfügung:



Linear Test

Mithilfe des Drehgebers kann der Zeiger in 10µs Schritten bewegt. Das Servo bewegt sich simultan zur Anzeige.



Test mit festen Endpunkten Durch Drehen des Drehgebers bewegt sich das Servo an die eingestellten Punkte.



Automatischer CW/CCW Test In diesem Test bewegt sich das Servo durch Druck auf den

Servo durch Druck auf den Drehgeber zwischen zwei einstellbaren Endpunkten hin und her. Sowohl die Endpunkte als auch die Geschwindigkeit können angepasst werden.





19.3 Impulsmessung

Verbinden Sie den Signalempfänger oder Transistor mit dem Multifunktionsport wie unten um das Impuls Signal zu messen. – + S



Wählen Sie das SYSTEM MENÜ \rightarrow Extra Function \rightarrow Pulse Test um zum Impulstest zu gelangen:

PULSE MEASUREMENT					
Frequer	ncy		50.0 Hz		
Period			20000 us		
Pulse+	0.5	%	1000 us		
Pulse-	99.5	%	19000 us		
			Exit		

20. USB Port und SD Karten Slot

Beim Junsi X8 handelt es sich um ein HID Gerät welches ohne zusätzliche Treiber direkt von Windows erkannt wird und verwendet werden kann. Sobald eine USB Verbindung besteht erscheint in der unteren rechten Ecke des Displays das USB Symbol.

Wird eine SD-Karte eingesteckt erscheint ebenfalls in der unteren rechten Ecke ein SD-Karten Symbol. Sie finden den Speicher des X8 bei bestehender Verbindung auf ihrem PC unter dem Laufwerksbuchstaben U.

Logfiles werden unter X:\Junsi\X8\LOG gespeichert, die Dateien für die Geräteeinstellungen unter dem Pfad X:\Junsi\X8\System

Hinweis: Die SD-Karte muss im FAT oder FAT32 Dateisystem formatiert sein.

Sichern Sie die Daten welche auf der SD-Karte gespeichert sind auf ihrem Rechner. Sie können so für ein späteres Backup genutzt werden.





21. Junsi Console für X8

Bitte laden Sie das Programm unter: <u>http://www.hillrc.com/soft/JunsiConsoleSetup.msi</u> herunter. Führen Sie die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick aus:

				Verbinden Sie den iCharger
Scan For New	y Devices		×	Hilfe des mitgelieferten US
🖌 Junsi 16 0	SB HID, S/M:1802019005			Gerät erkannt wurde ersche
				es in der "Device List". Klich
				Sie auf "Add" um das Ge
				milzazaragon.
	Add	Cancel Detail	Ls	

Junsi Console					\times
File Device Help					
Scan for newly device	es 🛛 😻 Device Settings	😵 Remove 🛛 🔜 View Details 📋	Start Recording		
unsi X6 USB HID S	S/N:1802019005			••	•
Current :	А	Vin :	V		
Vout :	V	Cap :	mAh		
TempInt ·	°C	TempExt ·	°C		

Klicken Sie "Start recording" und dann auf "View details".



Starten Sie einen Lade/Entladevorgang mit dem Ladegerät. Es können nun detaillierte Werte und Kurven angesehen werden.





22. Firmware Updates mit Junsi Console für X8

Verbinden Sie den iCharger mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem PC. Sobald da Gerät erkannt wurde erscheint es in der "Device List". Klicken Sie auf "Add" um das Gerät hinzuzufügen.

🖉 Junsi Console	Upgrade Firmware	×
File Device Help Sca Scan for newly devices ings S Remove Device Settings Remove From List Details Vour . Vour . Vour .	S/N:1802019005 Firmware Location Download From web: Last vsesion: V1.02 Date: 2018-03-06 Description: <u>VersionRelease</u>	2
TempInt : °C 7	Choose a file: D:\iCharger\iCharger\bin\Debug\fn\iCharger X6_ Browse File Information Version: V1.02 Type: iCharger X6 Meno: 2018/03/06 V1.02 4 Upgrade Cancel	

<u>Hinweis:</u> Sollte der Update Vorgang durch eine Störung unterbrochen werden, behalten Sie das Ladegerät weiter an der Stromversorgung und probieren Sie den Vorgang erneut. Sollte das Ladegerät nicht mehr normal starten (z.B. weil die Spannung beim Updatevorgang unterwartet unterbrochen wurde), starten Sie den Lader erst im Boot Modus und führen Sie das Update erneut durch.

22.1 Update durch den Boot Modus

Halten Sie beim Anstecken/Einschalten der Stromversorgung < \leftarrow > gedrückt und halten Sie die Taste dann für weitere 4 Sekunden. Nach dem Piep Ton können Sie die Taste loslassen.

Halten Sie die < ↓ > Taste für 4 Sekunden gedrückt, das Gerät wird drei Töne ausgeben und in den Boot Modus wechseln. Die Taste kann nun losgelassen werden.

Nach einem Fehler oder einer Unterbrechung der Stromversorgung beim Updatevorgang kann dieser im Boot Modus wiederholt werden.

Führen Sie das Update durch Klicken auf Update... erneut durch.

22.2 Update durch SD Karte

- 1. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der SD Karte unter dem Verzeichnis X:\Junsi\Upgrade
- 2. Benennen Sie die Firmware Datei in X8.BIN um und kopieren Sie diese in den Ordner
- Stecken Sie die SD Karte in den Slot des Ladegeräts um den Bootmodus zu starten. Der Lader wird das Firmware Update nun automatisch durchführen. Nach einem Piep Ton ist der Vorgang beendet. (der Vorgang dauert ca. 15 Sekunden, bitte trennen Sie NICHT die Stromversorgung vom Ladegerät)
- 4. Nach dem Upgrade wird der Lader neu starten. Das Gerät kann nun normal verwendet oder abgeschaltet werden.





23. <u>Wichtige Hinweise</u>

23.1 Reflex Lademodus



<u>Hinweis:</u> Der Reflexlademodus steht nur für NiXX und Pb Akkus zur Verfügung. Das Laden im Reflex Modus reduziert den Memory Effekt und kann die Wärmeentwicklung beim Laden des Akkupacks vermindern. Wählen Sie den Reflex Lademodus über

"MEMORY SETUP"→"Charge"→"Charge Mode".

23.2 Regenerativer Entlademodus



Regenerativer Entlademodus: Dieser Modus ist nur möglich wenn eine Versorgungsbatterie als Spannungsquelle verwendet wird. Die dem Akkupack entnommene Energie wird hierbei nicht in Wärme umgewandelt sondern zurück in die Versorgungsbatterie gespeist. Wählen Sie den Modus über "MEMORY SETUP"→"Discharge"→"Regenerative Mode".

23.3 Externe Entladefunktion

Sie können die Entladeleistung deutlich erhöhen, indem (wie in nebenstehender Skizze) ein **Widerstand** (R) in die Plusleitung des Entladekabels ein geschleift wird. Wichtig: Der Balancer-Stecker muss ordnungsgemäß mit dem Ladegerät verbunden sein.



Der Akku wird durch den Junsi iCharger X8 und den zwischengeschalteten Widerstand entladen. Es gibt die interne und die externe Entladeleistung. Die gesamte Entladeleistung ergibt sich nach der Formel P = Pi + PR. Das Ladegerät bestimmt die maximale interne Entladeleistung mit dem Wert ≤80 W. Die externe Entladeleistung ist abhängig von der Dimensionierung des zwischengeschalteten Widerstands. Die Zusammenhänge können dem folgenden Berechnungsbeispiel entnommen werden: (Lithium-Akku mit Spannungslage von 20,0 V (Ubat) und einem eingestellten Entladestrom von 7,0 A (Iset))

R = Ubat / Iset	P = Ubat x Iset	(R = Größe des Widerstands)
R = 20 V / 7 A = <u>2,85 Ω</u>	P = 20 V x 7 A = <u>140 W</u>	(P = Leistung des Widerstands)

Die Entladeleistung erhöht sich in diesem Beispiel demnach um 140 W. Sie sollten diese Maßnahmen zur Erhöhung der Entladeleistung nur dann durchführen, wenn Sie das notwendige technische Wissen für einen sachgerechten Aufbau der Schaltung haben. Es ist dringend auf eine gute Kühlung des externen Widerstandes zu achten. Es eignet sich sehr gut H4 Lampen oder Projektor Lampen.





24. <u>Statusmeldungen</u>

21.1 Statusinformationen

Status	Status Beschreibung	Status	Status Beschreibung
Kein Display	Kein Programm, Programm kann gewählt und gestartet werden.	TRICK	Erhaltungsladung bei NiXX Akkus
STOPS	Stopp Status, drücken Sie die "Stop" Taste um das laufende Programm zu stoppen	MONITO	Monitor Modus, nur Darstellung der Akkudaten, kein laufendes Programm
START	Programm starten	FLOAT	Erhaltungsladung bei Pb Akkus
CHECK	Status überprüfen vor Programmstart	SYNCH.	Dieser Kanal läuft mit einem anderen Kanal im Synchronen Modus
CHARGE	Ladestatus	LOAD	Dieser Kanal arbeitet im Regenerativen Entlademodus
DISCHG	Entladestatus	WAIT	Wartezustand
PRE_C	das Programm lädt den Akku vor wenn die Zellenspannung zu niedrig ist.	CY_DE	Verzögerungsstatus bei zyklischem Laden/Entladen
KEEP	Setzt das laden nach vorladen des Akkus fort	OVER!	Überlastungsstatus
BAL	Li-Akkupack wird nur balanciert, nicht geladen/entladen	ERROR	Fehlerstatus

21.2 Statusinformationen zur Ausgangskontrolle

Status	Status Beschreibung	Status	Status Beschreibung
O.CV	Konstantspannungsphase am Ausgang aktiv	I.CC	Konstanter Eingangsstrom
B.CV	Konstantspannungsphase bei LiXX Akkus aktiv	I.CP	Konstante Eingangsleistung
O.CC	Konstantstromphase am Ausgang aktiv	0.C0	Nullstrom Regulierung
C.CP	Konstante Leistungsausgabe	O.CP	Gesamtleistungsregulierung
C.TP	Temperaturabregelung	O.PC	Zustand Leistungsregulierung
I.CV	Konstante Eingangsspannung		

25. <u>Fehlermeldungen</u>

Fehler- Nr.:	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung
02XX	"Input over voltage"	Eingangsspannung ist zu hoch
03XX	"Input under voltage"	Eingangsspannung ist zu niedrig
04XX	"Output over voltage"	Ausgangsspannung ist zu hoch
05XX	"Low battery voltage"	Spannung des Akkus ist zu niedrig
06XX	"High battery voltage"	Spannung des Akkus ist zu hoch
07XX	"Output over current(+)"	Ausgangs Überstrom (+)
08XX	"Output over current(-)"	Ausgangs Überstrom (-)
09XX	"Input over current(+)"	Eingangs Überstrom (+)





10XX	"Input over current(-)"	Eingangs Überstrom (-)
11XX	"The internal temperature is too high"	Die Gerätetemperatur ist zu hoch
12XX	"The internal temperature is too low"	Die Gerätetemperatur ist zu niedrig
13XX	"Connection check error"	Verbindungsfehler
14XX	"CH1 & CH2 common-negative connection prohibited"	Verbindung der Minuspole von Ausgang 1 und 2 verboten
15XX	"Battery polarity reversed!"	Akku verpolt angeschlossen
16XX	"Internal control error"	Selbsttest hat Fehler festgestellt
17XX	"Exceed safe time limit"	Sicherheitstimer überschritten
18XX	"Exceed safe capacity limit"	Kapazitätsabschaltung überschritten
19XX	"Exceed safe temperature range"	Sicherer Temperaturbereich überschritten
20XX	"Output connection broken"	Verbindungsfehler am Ausgang
21XX	"Balance port connection error"	Verbindungsfehler am Balancereingang
22XX	"Low cell voltage detected on balance port"	Niedrige Einzelzellenspannung am Balancereingang
23XX	"High cell voltage detected on balance port"	Hohe Einzelzellenspannung am Balancereingang
24XX	"Voltage match error. Balance port sum is lower than output."	Summe der Einzelzellenspannungen am Balanceranschluss ist niedriger als Spannung am Hauptausgang
25XX	"Voltage match error. Balance port sum is higher than output."	Summe der Einzelzellenspannungen am Balanceranschluss ist höher als Spannung am Hauptausgang
26XX	"Number of cells doesn't match the setting"	Zellenzahl entspricht nicht der Einstellung
27XX	"Number of cells setting appears low"	Zellenzahl scheint zu niedrig
28XX	"Number of cells setting appears high"	Zellenzahl scheint zu hoch
29XX	"Balance not needed, Remove connection from balance port"	Akku an Balanceranschluss im NiXX oder Pb Modus angeschlossen, kein Balancer benötigt
30XX	"Balance required!"	Anschluss am Balancer nötig
31XX	"Auto detect the number of cells failed, please connect balance or set cells"	
32XX	"AD watchdog error"	AD watchdog Fehler
33XX	"Synchronous mode: Channel outputs imbalance"	Ausgänge sind im Synchronen Modus nicht in Balance
34XX	"This channel is needed to access the resistor or bulb load"	Dieser Ausgang benötigt einen Lastwiderstand oder eine Glühlampe
35XX	"The other channel is occupied"	Der andere Ausgang ist belegt





Kaufdatum / Lieferdatum:	
Händler:	

26. Haftungsausschluss

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produktes können von der Firma **MTTEC** nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Firma **MTTEC** keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Garantiebedingungen. So dürfen Sie das Produkt z.B. nur ordnungsgemäß verwendet und nicht geöffnet haben.

27. Copyright by

MTTEC Handels GmbH: Jede Veröffentlichung, Weitergabe oder kommerzielle Verwendung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Artikelnamen und Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

MTTEC wünscht Ihnen viel Freude mit dem Ladegerät iCharger X8.

Kleinmachnow, im April 2019





MTTEC Handels GmbH Albert-Einstein-Ring 7 14532 Kleinmachnow DEUTSCHLAND

Telefon:	+49 33203 699151
Fax:	+49 33203 699150
Mail:	info@mttec.de
Homepage:	www.mttec.de
WEEE-RegNr.	DE 36345768

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma MTTEC Handels GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der entsprechenden CE Richtlinien befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Postadresse angefordert werden: MTTEC Handels GmbH Albert-Einstein-Ring 7 14532 Kleinmachnow DEUTSCHLAND

